



FERMETURE-ONLINE

Portails - Fenêtres - Volets - Pergolas - Portes

ATTENTION

La cellule photovoltaïque est fixée au profil support. En aucun cas on se doit de la démonter.

Notice de pose KIT SOLAIRE



1 personne


PREPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires



IMPERATIFS

Avant de débiter la pose du KIT SOLAIRE, repérer l'emplacement de ce dernier. Le KIT SOLAIRE doit être orienté plein Sud pour optimiser la recharge de la batterie. Assurez vous que le KIT SOLAIRE soit toujours exposé au soleil.





1 Recharger la batterie



Connecter la batterie au chargeur secteur jusqu'à que le voyant passe au vert. Temps de charge 5h à 6h.


FIXATION DU KIT

2 Prise de mesure




Adapter la fixation à la nature du mur.

3 Pose sur équerre (Orientation 30°)



Fixation avec des vis Ø6 mm. Kit de vis à tête fraisée et cheville non fournie.

4 Pose en applique (Orientation 60°)




Adapter la fixation à la nature du mur.

Fixation avec des vis Ø8 mm. Kit de vis, cheville et rondelle non fournie.

5 Passage des câbles

Le passage des câbles au travers du profil nécessite d'utiliser des passe-câbles.

- Pour le passage reliant le panneau solaire et la batterie, utilisez le PC03.
- Côté opposé, bouché le trou avec le bouchon PC04.




Pour relier la batterie au moteur, deux solutions:

- Pose sur équerre, le profil est ouvert par le bas, passage du câble directement.
- Pose en applique, utilisé le PC01 pour le passage du câble côté moteur, obstrué le deuxième perçage avec le PC02.




6 Connection au moteur

Relier la batterie au moteur une fois le kit montée et fixé, avec la batterie à l'intérieur.




PROGRAMMATION



1 Presser le bouton du récepteur radio (4s maxi), jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume.

2 Presser 2 fois consécutivement le bouton «KEY» de la télécommande. Le voyant s'allume et légère rotation du moteur.




3 Moteur à droite : Presser une fois le bouton «montée» de la télécommande. Le voyant rouge s'allume 4 fois consécutives et légères rotation du moteur.
Moteur à gauche : Presser une fois le bouton «descente» de la télécommande. Le voyant rouge s'allume 4 fois consécutives et légères rotation du moteur.

4 Rebrancher la cellule PV à la batterie. Même prise que le chargeur secteur. Voir **1 Recharger la batterie**


5 Réaliser un essai d'ouverture et de fermeture. Si les commandes sont inversées, reprogrammer votre moteur dans la bonne configuration. Moteur à droite ou moteur à gauche.

FINITION

1 Clipser les capots CE22505




2 Visser les bouchons EBPV46



1 Etanchéité

Réaliser un cordon d'étanchéité sur la partie haute du kit solaire.
Opération à réaliser seulement pour la pose en applique.



SÉCTION ÉCLATÉ

CPV5W01

CE22505

EQ70x35x3

PC01

PPV46


EBPV46

PC04

BATMSCC02

PC02

PC03



Conseils d'entretien de votre kit solaire

- ▶ Vérifier le serrage des vis et des fins de course motrices après installation, puis régulièrement : en début et fin de saison.
- ▶ Nettoyer régulièrement la cellule PV et l'armature avec un chiffon humide. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.

Garantie commerciale

▶ Durée

**5ans
Garantie**

La durée de garantie (mécanisme, traitement de surface) est consentie pour une durée de 5 ans.
L'ensemble moteur, cellule PV, batterie et télécommande, est garanti 2 ans. Au-delà de cette période de garantie, ces pièces sont payantes.
La garantie ne s'applique pas à la pile de la télécommande.
La période de garantie court à compter de la date d'achat du produit (date mentionnée sur la preuve d'achat - ou facture).

La garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

▶ Modalité d'application de la garantie

La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l'utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale et ce dans la limite de la durée de garantie.

Pour faire l'objet d'un accord de prise en charge sous garantie, le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l'art et n'avoir fait l'objet d'aucune utilisation anormale telle que :

- Entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-joint «Nettoyage et Entretien»
- Utilisation des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs
- Choc, casse ou fausse Manœuvre
- Endommagement par des corps étrangers (sables, limailles, etc.)

Cette liste n'étant pas exhaustive, pour connaître la liste des incidents «susceptibles de déclencher la garantie» et ceux «excluant la garantie» veuillez consulter les encarts ci-dessous.

La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de l'appareil, par une pièce identique.

La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les frais de dépose et repose du produit objet de la demande de garantie exceptée dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés.

Incident susceptibles de déclencher la Garantie

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Pièces défectueuses. - Moteur défectueux..... - Automatismes défectueux..... - Défauts de matière..... - Défauts de finition.....	Cas où le dysfonctionnement proviendrait d'un défaut de fabrication. Télécommande, récepteur automatisme, capteur vent, capteur vent soleil Bavures, manque de matières, fissures, craquelures, déformations. Défauts de laquage, teintes. Rayures ou chocs.

Expédition pièces détachées :

- 72h après réception dans nos locaux pour les moteurs et automatismes.
- 72h pour expédition autres pièces détachées. (hors armature générale store et toile).
- Les réexpéditions sont à la charge **du fabricant**
- Les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.

Causes d'exclusion de la Garantie

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Composants défectueux..... - Produits soldés ou bradés. - Usure normale du produit..... - Tout litige de choc..... - Les dégradations..... - Produit modifié..... - Utilisation professionnelle du store. - Produits stockés en milieu humide....	Suite à une installation ou une utilisation non-conforme Salissures, dégradations liées à différents facteurs de pollutions. Rayures, manque de pièces, salissures de l'acquisition d'un produit sans son emballage d'origine Liées à toute négligence, vandalisme, chute d'objets, brûlures quelconques.. Adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par le fabricant Détérioration possible du moteur.